AGT 10001 DSEA



X1

	DOWN	word size	UP	
CT1-S1	1	A201	1	HGM420-13
CT1-S2	2	N201	2	HGM420-16
generate-N	3	N101	3	HGM420-25
QF3-1	4	1	4	HGM420-2
battery-	5	2	5	HGM420-1
battery-	6	2	6	K1-13
RS	7	2	7	ESB1-3
ESB1-2	8	8	8	K1-8
ECU-A8	9	8	9	ECU-A3
ESB1-1	10	3	10	QF1-2
ECU-B3	11	33	11	K1-12
WT-G	12	28	12	HGM420-11
OP-G	13	29	13	HGM420-12
WT-WK	14	19	14	HGM420-7
OP-WK	15	20	15	HGM420-8
RS	16	22	16	HGM420-9
ESB1-4	17	23	17	HGM420-10
KA1-1	18	32	18	HGM420-4
KA2-1	19	34	19	HGM420-5
FS-1	20	35	20	K1-3
FS-N	21	24	21	HGM420-21
switch on separating	22	25	22	HGM420-19
FS-K	23	26	23	HGM420-20
MAINS-N	24	N401	24	HGM420-29
speed	25	+	25	HGM420-17